Instrukcja użytkowania jest dostarczana wraz z odzieżą,
dodatkowo umieszczona na **www.hfsafety.pl**

PL

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

BLUZA ANTYPRZECIĘCIOWA HF SAFETY

Parametry materiału odpornego na przecięcie
EN 388:2016+A1:2018 – Odporność mechaniczna

Odporność na ścieranie	– 2 zakres0-4)
Odporność na przecięcie	– X (zakres 0-5)
Odporność na rozerwanie	– 4 (zakres 0-4)
Odporność na przekłucie	– 2 (zakres 0-4)
Odporność na przecięcie wg EN ISO 13997 TDM (A–F)	– E (zakres A-F)

X – metoda badawcza jest nieodpowiednia dla rękawicy lub materiału, z którego jest wykonana.

PARAMETRY MATERIAŁU ODPORNEGO NA PRZECIĘCIE

EN 388:2016+A1:2018

2X42E

TEST RAPORT
AITEX Textile Research Institute
Plaza Emilio Sala, 1
ES-03801 Alcoy (Alicante)
Jednostka notyfikowana: 0161

Opis produktu:
Bluza antyprzecięciowa wykonana częściowo z materiału odpornego na przecięcie, częściowo z dzianiny COOLMAX® EcoMade, z elementami odblaskowych 3M lub bez nich.

Rozmiary: SX, X, M, L, XL, 2XL, 3XL

Użytkowanie

Odzież ochronna nie zapewnia całkowitej ochrony przed przecięciem. Nie należy dokonywać żadnych zmian ani przeróbek odzieży, w szczególności nie wolno w żaden sposób modyfikować materiału strefy ochronnej i pozostałych elementów odzieży. Odzież należy wymienić, jeśli została przecięta lub w jakikolwiek sposób zmieniona.

Przechowywanie / Czyszczenie

Odzież należy przechowywać w chłodnym, suchym miejscu, chroniąc przed działaniem niskich temperatur i promieni słonecznych, w oryginalnym opakowaniu. Produkt można prać w temperaturze 60°C przy użyciu łagodnego detergentu. Nie wybielać, nie chlorować. Suszyć w niskiej temperaturze przy jednoczesnym zachowaniu niskich obrotów bębna. Nieprzestrzeganie instrukcji dotyczących transportu, przechowywania i użytkowania (agresywne środowisko pracy: chemikalia, ekstremalne temperatury, ostre krawędzie, szczególnie intensywne użytkowanie, najwyższa dozwolona liczba cykli prania, nieodpowiednie detergenty) prowadzą do ograniczenia/utraty właściwości ochronnych odzieży. Materiał o właściwościach antyprzecięciowych, został wyprany zgodnie ze standardami normy EN 6330:2021. Ilość cykli – 50. Po wypraniu materiał zachowuje, poziom ochrony przed przecięciem E, zgodnie z EN 388:2016 +A1:2018, metoda EN ISO 13997:2000 TDM-100. Na tej postawie, PHPU SEMEX, Spółka Jawna Fertacz, Huszno deklaruje, że materiał o właściwościach antyprzecięciowych wyprany zgodnie z instrukcją prania utrzymuje parametr odporności na przecięcie E do 50 cykli prania. Można prać w temperaturze do 60°C przy użyciu łagodnego detergentu. Suszyć w suszarce bębnowej wolnoobrotowej w temp. do 40°C. Przy zachowaniu powyższych wskazówek dotyczących eksploatacji, przechowywania oraz konserwacji, bluzy antyprzecięciowe marki HF SAFETY można prać przemysłowo zgodnie z instrukcją.



Naprawa

Odzież nie powinna być naprawiana jeśli nie jest to określone w instrukcji użytkowania. Jeśli materiał ochronny jest uszkodzony, odzież należy zutylizować. Należy zaprzestać używania tego artykułu, gdy pojawią się oznaki zniszczenia i wymienić go na nowy.

Żywotność użytkowa

Żywotność odzieży nie jest ściśle określona i zależy od sposobu i warunków jej użytkowania. Warunki środowiskowe, takie jak zimno i ciepło, produkty chemiczne, światło słoneczne lub nieprawidłowe użytkowanie, mogą znacząco wpłynąć na właściwości ochronne i żywotność odzieży. Przydatność odzieży do użytkowania zależy od właściwego użytkowania produktu. Po zakończeniu użytkowania odzież należy zutylizować zgodnie z procedurami, obowiązującymi przepisami i ograniczeniami środowiskowymi. Niektóre ekstremalne warunki mogą skrócić okres przydatności odzieży do użycia.

Utylizacja

Jeśli materiał ochronny jest uszkodzony, odzież należy wyrzucić.
Po zakończeniu użytkowania odzież należy zutylizować zgodnie z procedurami, obowiązującymi przepisami i ograniczeniami środowiskowymi.

Ostrzeżenie

Niektóre ekstremalne warunki mogą skrócić okres przydatności do użycia.

Uwaga: Materiał jest odporny na przecięcie. Należy jednak mieć na uwadze, że każdy materiał antyprzecięciowy może zostać przecięty lub uszkodzony. Jeśli materiał ochronny odzieży zostanie przecięty lub w inny sposób uszkodzony, należy zaprzestać używania odzieży. Po pojawieniu się jakichkolwiek oznak zniszczenia odzież należy wymienić na nową. Uszkodzona i/lub zniszczona odzież nie powinna być naprawiana.

Deklaracja zgodności: https://hfsafety.pl/

P.H.P.U. SEMEX Fertacz, Huszno Sp. J.
ul. Jagiellońska 101/105
42-202 Częstochowa, Polska
tel.: +48 34 39 06 735
e-mail: bhp@semex.pl
www.hfsafety.pl

ODDZIAŁ KRAKÓW
ul. Biskupińska 28, budynek X
30-732 Kraków
tel.: +48 12 390 46 00
e-mail: bhp.krakow@semex.pl
www.hfsafety.pl

Instrukcja prania jest dostarczana wraz z odzieżą,
dodatkowo umieszczona na **www.hfsafety.pl**

ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ | NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA DYSTRYBUCYJNE

PL **INSTRUKCJA PRANIA BLUZY ANTYPRZECIĘCIOWEJ HF SAFETY**

Można prać w temperaturze do 60°C przy użyciu łagodnego detergentu

Suszyć w suszarce bębnowej wolnoobrotowej w temp. do 40°C

MAX. 50 cykli prania

Prać w temp. do 60°C
Nie prać z perkloetylenem (percloethylene)

Nie wybielać i nie chlorować

Suszyć w niskiej temperaturze
przy jednoczesnym zachowaniu niskich obrotów bębna

Nie prasować

Przy zachowaniu powyższych wskazówek dotyczących eksploatacji, przechowywania oraz konserwacji, bluzy antyprzecięciowe marki HF SAFETY można prać przemysłowo zgodnie z instrukcją.

P.H.P.U. SEMEX Fertacz, Huszno Sp. J.
ul. Jagiellońska 101/105
42-202 Częstochowa, Polska
tel.: +48 34 39 06 735
e-mail: bhp@semex.pl
www.hfsafety.pl

ODDZIAŁ KRAKÓW
ul. Biskupińska 28, budynek X
30-732 Kraków
tel.: +48 12 390 46 00
e-mail: bhp.krakow@semex.pl
www.hfsafety.pl